




## MX40

| Pos.<br>Ref. | Codice<br>Code | Caratteristiche<br>Features | Description          | Description     |  |
|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1            | SL0762         |                             | Pressacavo           | Cable clamp     |  |
| 2            | SL3382         | Green                       | Piastra              | Plate           |  |
| 3            | SL2997         | ● 230V/1Ph/50-60Hz (MX40)   | Scheda elettronica   | Electronic card |  |
| 4            | SL3414         | (MX42S)                     | Inserto              | Insert          |  |
| 5            | SL0757         | ●                           | Pulsante             | Push button     |  |
| 6            | SL3080         | Green                       | Copertura            | Covering        |  |
| 7            | SL3081         | Green                       | Copertura            | Covering        |  |
| 8            | SL3444         | Green                       | Tappo                | Tap             |  |
| 9            | SL3443         | Green                       | Tappo                | Tap             |  |
| 10           | SL3446         | Green                       | Tappo                | Tap             |  |
| 11           | SL3445         | Green                       | Tappo                | Tap             |  |
| 12           | SL2899         | ● 230V/1Ph/50-60Hz          | Motore               | Motor           |  |
| 13           | SA1063         | ● Assembly                  | Giunto               | Joint           |  |
| 14           | SL3611         |                             | Inserto              | Insert          |  |
| 15           | SL3612         | Green                       | Flangia              | Flange          |  |
| 16           | SL0739         | ● (MX40)                    | Ingranaggio          | Gear            |  |
| 17           | SL0746         | ø8xø18x5                    | Paraolio             | Oil seal        |  |
| 18           | SL0740         |                             | Boccola              | Bush            |  |
| 19           | SL0271         | ● 608H ZZ inox              | Cuscinetto           | Bearing         |  |
| 20           | SA1002         | Assembly (MX40)             | Supporto             | Support         |  |
| 21           | SA8900         | ● (MX40)                    | Ingranaggio          | Gear            |  |
| 22           | SA8800         | ● (MX40)                    | Ingranaggio          | Gear            |  |
| 23           | SL0733         | (MX40)                      | Scatola              | Box             |  |
| 24           | SL0743         | ● (MX40)                    | Frusta               | Whisk           |  |
| 25           | SL0976         | L=300mm                     | Albero               | Shaft           |  |
| 25           | SL0776         | L=400mm (standard)          | Albero               | Shaft           |  |
| 25           | SL0978         | L=500mm                     | Albero               | Shaft           |  |
| 25           | SL0979         | L=600mm                     | Albero               | Shaft           |  |
| 26           | SL0741         |                             | Supporto             | Support         |  |
| 27           | SL3391         |                             | Ghiera               | Locking ring    |  |
| 28           | SL0879         |                             | Boccola              | Bush            |  |
| 29           | SL0773         | OR 128                      | O-ring               | O-ring          |  |
| 30           | SL0972         | L=300mm                     | Tubo                 | Tube            |  |
| 30           | SL0747         | L=400mm (standard)          | Tubo                 | Tube            |  |
| 30           | SL0974         | L=500mm                     | Tubo                 | Tube            |  |
| 30           | SL0975         | L=600mm                     | Tubo                 | Tube            |  |
| 31           | SL3415         |                             | Protezione           | Protection      |  |
| 32           | SL1454         | ø8xø18x6                    | Paraolio             | Oil seal        |  |
| 33           | SL0777         |                             | Disco                | Disk            |  |
| 34           | SL0772         | V-8-S                       | V-ring               | V-ring          |  |
| 35           | SL0744         | ●                           | Coltello             | Cutter          |  |
| 36           | ME4030         | L=300mm assembly            | Utensile mescolatore | Mixer tool      |  |
| 36           | ME4040         | L=400mm assembly (standard) | Utensile mescolatore | Mixer tool      |  |
| 36           | ME4050         | L=500mm assembly            | Utensile mescolatore | Mixer tool      |  |
| 36           | ME4060         | L=600mm assembly            | Utensile mescolatore | Mixer tool      |  |
| 37           | FRUSTAFM3      | Assembly (MX40)             | Utensile frusta      | Whisk tool      |  |
| 38           | SL3413         | (MX40)                      | Rotella              | Wheel           |  |
| 39           | SL3085         | (MX40)                      | Anello               | Ring            |  |
| 40           | SL0771         |                             | Portautensili        | Accessory stand |  |
| 41           | SL3843         | ●                           | Spazzola             | Brush           |  |
| 42           | SL0753         |                             | Spina                | Pin             |  |

(\*): fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested